


SERVICE-ANLEITUNG

PLATTENSPIELER MIT TANGENTIAL-TONARM


MODELL LT-20



INHALT	
BEZEICHNUNG DER TEILE	2
TECHNISCHE DATEN	3
DEMONTAGEANLEITUNG	3
EINSTELLUNGEN	4
ÄQUIVALENTE SCHALTUNGEN DER ICs	
INFORMATIONEN ÜBER DEN LOGISCHEN IC (MSM-5831RS) 1	
VERDRAHTUNG 1	
GEDRUCKTE LEITERPLATTEN 1	3
SCHALTPLAN 1	
EXPLOSIONSZEICHNUNG	
TEILELISTE	_
VERPACKUNGSANLEITUNG 2	0



BEZEICHNUNG DER TEILE



TECHNISCHE DATEN

1. LAUFWERK

Typ Elektronisch gesteuerter,

vollautomatischer Betrieb

Antriebssystem Direktantrieb

Motor Quarz-PLL-Gleichstrom-

Servomotor

Plattenteller

Durchmesser 304 mm Gewicht 1,3 kg

± 0.04% (Wp-p, DIN45 507)

Signal-Rauschabstand . . . 65 dB (IEC-B)

78 dB (DIN45 539)

2. TONARM

Typ Gerade Ausführung, statische

Balance

Gesamtlänge 220 mm Effektive Länge 171 mm

Spurfehlwinkel weniger als 0,1°

Tonarmkopf

Material GFRP Gewicht 6,2 g

Zulässiges Tonabnehmer-

Gewicht (einschl.

Tonarmkopf) 10 g bis 18 g

3. ALLGEMEINES

Leistungsaufnahme 14 W

Abmessungen

(B x H x T) 424 x 142 x 417 mm

Gewicht 10 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

DEMONTAGEANLEITUNG

1. Abnahme der Frontplatte

- 1) Entfernen Sie die neun Schrauben der Bodenplatte.
- 2) Entfernen Sie die in Abb. 1 gezeigten drei Schrauben (mit Unterlegscheiben).
- 3) Jetzt kann die Frontplatte abgenommen werden.

2. Abnahme der Tonarmeinheit

- 1) Nehmen Sie den E-Ring und die Feder ab und danach die Schlitzplatte, indem Sie diese am Punkt (A) etwas hochheben und sie dann in Pfeilrichtung (B) schieben. (Siehe Abb. 2)
- 2) Lockern Sie den Drahthalter an der Relais-Leiterplatte des Tonarms.
- 3) Entfernen Sie die zwei Schrauben ①, die die Sensor-Leiterplatte sichern; diese Leiterplatte dient zur Bestimmung der Tonarmposition. Nehmen Sie den Leiterplattenhalter ab, indem Sie ihn in Pfeilrichtung ⓒ schieben.
- 4) Löten Sie die sechs dünnen Drähte (weiß, blau, rot, grün und schwarz (2) von links nach rechts in der Abbildung) ab, die aus dem Tonarmrohr herauskommen.
- 5) Ziehen Sie CONN-4 (gebündelte Drähte) der Hauptleiterplatte, und trennen Sie das Kabelbündel von den anderen.
- 6) Nach Entfernen der zwei Schrauben 2 kann die Tonarmeinheit nach oben abgenommen werden.
- Der Tonarm kann auch von der Grundplatte abgenommen und nötigenfalls ersetzt werden.

HINWEISE

- Lassen Sie den horizontalen Schlitten des Tonarms D und die Anschlüsse im eingebauten Zustand, wenn ein Ausbau nicht erforderlich ist.
- 2. Wenn der Leiterplattenhalter beim Zusammenbau





Abb. 1



angebracht wird, muß darauf geachtet werden, daß die Anschlußdrähte aus dem Tonarmrohr nicht eingeklemmt werden.

- Nach Beendigung des Zusammenbaus ist das Kabelbündel vom beweglichen Teil des Tonarms zu verdrillen, damit es die Bewegung des Tonarms nicht hindert.
- 4. Führen Sie nach dem Austausch des Tonarms alle Einstellungen von Schritt 5) bis 8) durch.

EINSTELLUNGEN

1. Einstellung der Auflagekraft

 Bringen Sie das Auflagekraft-Gewicht bis zur "O"-Marke am Tonarmrohr.




Abb. 3

- 2) Entriegeln Sie den Tonarm an der Tonarmauflage, damit sich der Tonarm frei bewegen kann.
- 3) Halten Sie den Tonarm am Tonarmkopf mit einer Hand leicht fest, drehen Sie den Einstellknopf des Gegengewichtes mit der anderen Hand, und schieben Sie das Gegengewicht vor und zurück, bis der Tonarm ausbalanciert ist.




Abb. 4


4) Führen Sie den Tonarm zur Auflage zurück. Erhöhen Sie die Auflagekraft durch Schieben des Auflagekraft-Gewichtes nach vorne. Stellen Sie das Gewicht auf den Skalenwert am Tonarmrohr, der für den eingebauten Tonabnehmer optimal ist.



Höheneinstellungen für Tonarm, Abtastnadel und Tonarmauflage müssen in der Reihenfolge 2) bis 4) durchgeführt werden.

2. Höheneinstellung des Tonarms

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 Schalten Sie die angeschlossenen Geräte wie Verstärker etc. entweder aus, oder drehen Sie die Lautstörkeregler zurück.
- Drehen Sie die Verriegelung der Tonarmauflage im Gegenuhrzeigersinn, um den Tonarm freizugeben und das Gerät einzuschalten.
- 3) Lösen Sie die Tonarmhöhen-Einstellschraube durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Schieben Sie den Tonarmhalter so weit wie möglich nach oben, und sichern Sie ihn in dieser Position.
- 4) Legen Sie eine 30cm-Langspielplatte auf den Plattenteller.
- 5) Halten Sie den Tonarmkopf mit einer Hand nach oben, und drücken Sie mit der anderen Hand die Starttaste (◀), um die Abtastnadel auf die Schallplatte abzusenken.
- 6) Drehen Sie die Verriegelung der Auflage im Uhrzeigersinn, um das Gerät auszuschalten und den Plattenteller anzuhalten.
- 7) Justieren Sie in diesem Zustand den Tonarm, so daß er waagerecht liegt. Bringen Sie das Tonarmrohr in eine parallele Lage zur Plattenoberfläche, während Sie den Tonarmhalter mit einer Hand festhalten, und sichern Sie dann den Tonarm mit der Tonarmhöhen-Einstellschraube.







Abb. 7

 Vergessen Sie nicht, nach der obigen Einstellung die Höhe der Abtastnadel gemäß "3. Höheneinstellung der Abtastnadel" einzustellen.

3. Höheneinstellung der Abtastnadel

Beim LT-20 beträgt der optimale Abstand der Abtastnadel von der Plattenoberfläche (30cm-LP) bei angehobenem Tonarm 5mm.

- Nach Beendigung der Höheneinstellung des Tonarms schalten Sie das Gerät durch Drehen der Verriegelung entgegen dem Uhrzeigersinn ein. Drücken Sie die
 - Tonarmlifttaste (AV), um den Tonarm anzuheben.
- 2) Die so erhaltene Höhe ist die Abtastnadel-Höhe. Wenn der Abstand zwischen der Abtastnadel und der Plattenoberfläche zu groß oder zu klein ist, justieren Sie ihn mit Hilfe des mitgelieferten Sechskantschlüssels auf den richtigen Wert ein.







Abb. 8

 Achten Sie darauf, daß der Schlüssel während der Einstellung nicht ins Geräteinnere fällt.

4. Höheneinstellung der Tonarmauflage

Nach der Höheneinstellung des Tonarms muß die Höhe der Tonarmauflage justiert werden.

- Lockern Sie die Einstellschraube der Tonarmauflage, und schieben Sie die Auflage so weit wie möglich nach unten.
- Drücken Sie die Stoptaste (►), und bringen Sie den Tonarm zur Tonarmauflage zurück.
- 3) Drücken Sie die Tonarmlifttaste (▲▼), um den Tonarm in seine obere Position zu bringen. Schieben Sie jetzt den Tonarm ein wenig nach innen und die Tonarmauflage nach oben, so daß zwischen dem Tonarm und dem flachen Teil der Auflage ein Abstand von 1 2 mm entsteht. Ziehen Sie dann die Einstellschraube der Auflage wieder an.



HINWEISE

1) Bei zu niedriger Höhe der Abtastnadel

Bei horizontaler Bewegung des Tonarms besteht die Gefahr, daß die Abtastnadel mit der Plattenoberfläche oder dem Plattenteller in Berührung kommt.

2) Bei zu großer Höhe der Abtastnadel

Wenn der Abstand der Abtastnadel von der Plattenoberfläche zu groß ist, besteht die Gefahr, daß die Abtastnadel bei Abtastung der tieferen Stellen einer verzogenen Schallplatte über die Rillen rutscht.

5. Einstellung des Aufsetzpunktes

Der in Abb. 10 gezeigte Aufkleber muß vor der Einstellung des Aufsetzpunktes und des Auflagepunktes abgenommen werden.




Abb. 10

Stellen Sie den Aufsetzpunkt in der folgenden Weise ein, wenn die Abtastnadel nicht richtig in die Einlaufrille aufsetzt.

- Legen Sie eine 30cm-Platte auf, und drücken Sie die Starttaste (◀). Sehen Sie nach, wo sich die Abtastnadel aufsetzt.
- Drehen Sie die Aufsetzpunkt-Einstellschraube mit einem Schraubenzieher ein wenig. Drücken Sie die Stoptaste (►), um den Tonarm zur Auflage zurückzubringen.

- den Aufsetzpunkt. Wenn der Aufsetzpunkt nicht richtig liegt, wiederholen Sie Schritt 2).
- Nach der Einstellung des Aufsetzpunktes bei einer 30cm-Platte wiederholen Sie dieselbe Einstellung bei einer 17cm-Platte.

HINWEISE

- 1) Achten Sie bei der Einstellung darauf, daß die Abtastnadel auf die Gummimatte aufsetzen kann.
- Stellen Sie den Aufsetzpunkt nicht zu weit einwärts ein, da das Gerät sonst den Abhebpunkt am Plattenende nicht sicher feststellen kann.

6. Einstellung des Auflagepunktes

Führen Sie die folgende Einstellung durch, wenn sich der Tonarm nach Rückkehr zur Tonarmauflage nicht richtig auf die Auflage absenkt (wenn er entweder auf die linke oder rechte Seite der Kerbe aufkommt).





Abb. 11

- Drücken Sie die Starttaste (◀), um den Tonarm zur Platte zu bringen. (Achten Sie darauf, daß die Abtastnadel beim Absenken des Tonarms richtig in die Einlaufrille aufsetzt.)
- Drehen Sie mit einem Schraubenzieher die Auflagepunkt-Einstellschraube ein wenig.
- 3) Drücken Sie die Stoptaste (▶), um den Tonarm zur Auflage zurückzubringen. Prüfen Sie nach, ob sich der Tonarm richtig in die Kerbe der Auflage absenkt. Wenn er sich auf die rechte oder linke Seite der Auflage absenkt, wiederholen Sie die obigen Einstellungen. Überprüfen Sie nach der Einstellung den Aufsetzpunkt der Abtastnadel. Sollte sich der Aufsetzpunkt der Abtastnadel verändert haben, dann muß er gemäß "5. Einstellung des Aufsetzpunktes" nachjustiert werden.

7. Einstellung des horizontalen Abtastwinkels (Vereinfachte Methode)

- 1) Nehmen Sie die Bodenplatte des Gerätes ab.
- Ziehen Sie den Anschlußdraht von Stift 9 der Hauptleiterplatte ab. Dadurch kann sich der Plattenteller nicht mehr drehen.
- 3) Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die Starttaste (◀). Der Tonarm bewegt sich und senkt sich auf die Einlaufrille ab. Der Tonarm bewegt sich nicht weiter, auch wenn der Abtast-Servokreis eingeschaltet ist.


- 4) Drehen Sie die Einstellschraube zur Einstellung des horizontalen Abtastwinkels, die sich auf der linken Seite der Grundplatte des Tonarms befindet, so daß der Tonarm im rechten Winkel zur Grundplatte zu liegen kommt.
- 5) Im allgemeinen kann man die vertikale Einstellung so vornehmen, daß die Welle des Tonarms parallel zur Vorderkante der Tonarm-Grundplatte liegt. ("A" und "B" in Abb. 12 sind gleich.)




8. Einstellung des horizontalen Abtastwinkels (Genaue Methode)

8-1 Abtaststrom-Einstellung

- 1) Ziehen Sie den Stecker CONN-4 (5P) von der Hauptleiterplatte.
- 2) Abb. 13 gibt eine detaillierte Darstellung von CONN-4. Drücken Sie mit einem "-" Schraubenzieher die Stifte 3 und 5 (an den Stellen A in Abb. 14), und ziehen Sie die Anschlußdrähte heraus.



- 3) Verbinden Sie wieder den Stecker mit der Hauptleiterplatte.
- 4) Schließen Sie das Pluskabel eines Vielfachmeßinstrumentes (Amperemeter) an Stift 3 des Steckers CONN-4 und das Minuskabel an den grünen Anschlußdraht, den Sie vorher aus Stift 3 herausgezogen haben.
- 5) Schließen Sie das Pluskabel eines Vielfachmeßinstrumentes (Amperemeter) an Stift 5 des Steckers CONN-4 und das Minuskabel an den grünen Anschlußdraht, den Sie vorher aus Stift 5 herausgezogen haben.




- 6) Bringen Sie den Tonarm über dir Platte, und schalten Sie dann das Gerät aus. Nehmen Sie den Antriebsriemen des Horizontal-Motors ab.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein, und positionieren Sie die Welle des Tonarms so, daß sie im rechten Winkel zur Tonarm-Grundplatte liegt. (Siehe Abb. 12.)

- 8) Lesen Sie in diesem Zustand die Anzeigen beider Amperemeter ab.
- 9) Wenn beide Amperemeter nicht denselben Wert anzeigendrehen Sie die Einstellschraube zur Einstellung des horizontalen Abtastwinkels so weit, bis der Unterschied der beiden Stromwerte innerhalb von 8 bis 20µA liegt.
- Verbinden Sie nach der Einstellung die Anschlußdrähte wieder mit dem Stecker CONN-4.
- 11) Wenn nur ein Amperemeter zur Verfügung steht, wiederholen Sie die Schritte 5) bis 9).


8-2 Einstellung des Abtast-Servoverstärkers

- Die Verstärkung des Abtast-Servoverstärkers muß unter denselben Bedingungen eingestellt werden, unter denen die Abtastströme im Abschnitt "8-1 Abtaststrom-Einstellung" gleichgemacht wurden.
- 2) Schließen Sie ein Voltmeter zwischen Stift 12 der Hauptleiterplatte und Masse (GND). Drehen Sie das Trimmpoti VR101 so, daß das Voltmeter eine Spannung von 5,5V anzeigt. Schließen Sie dann das Voltmeter zwischen Stift 13 und Masse an, und drehen Sie VR102 auf eine Anxeige von 5,5V.
- Legen Sie nach der Einstellung beide Trimmpotentiometer mit Wachs fest.
- 4) Verdrillen Sie die Anschlußdrähte von Stift 4, die zum DD-Motor führen, und löten Sie sie an. Legen Sie den Antriebsriemen des Horizontal-Motors wieder auf. Der ursprüngliche Zustand des Gerätes ist somit wieder hergestellt.




AQUIVALENTE SCHALTUNGEN DER ICs


MSA117RS




TC4011BP



TC9142P




BA6109



EINGANG/AUSGANG-Wahrheitstabelle

Vani nertstabene			
FIN	RIN	Vout 1	Vout 2
н	н	L	L
L	Н	L	
Н	. L	н	L
L	L	Offen	Offen



INFORMATIONEN ÜBER DEN LOGISCHEN IC (MSM-5831RS)

1. Schaltungsaufbau




Abb. 16

2. Sockelstifte


- 1 (S-LEAD-IN): L wenn Tonarm auf Platte abgesenkt, sonst H.
- 2 (S-END): L wenn Tonarm auf Platte sich nach innen bewegt und Auslaufrille erreicht, sonst H.
- 3 (S-REST): L wenn Tonarm auf Tonarmstütze, sonst H.
- 4 (UP): L wenn Tonarm angehoben oder horizontal bewegt wird, sonst H.
- **5 (DOWN):** L wenn Tonarm auf Tonarmstütze oder auf Platte, sonst H.
- 6 (REPEAT): Normalerweise H. L an diesen Stift gelegt bewirkt Dauerspiel. Zur Unterbrechung, nochmals L eingeben oder L an 11 (STOP) eingeben.
- 7 (33/45): Dient zur manuellen Drehzahlwahl. L an diesen Stift gelegt, ändert die Drehzahl von 33 auf 45 U/min oder umgekehrt.
- 9 (START), 10 (LIFT/CUE), 11 (STOP): Wenn START L wird, bewegt sich der Tonarm nach innen, wenn STOP L wird, nach außen. Wenn LIFT/CUE L wird, wird der Tonarm angehoben oder abgesenkt. Wenn L während des Anhebungsprozesses an diesen Stift gelegt wird, tritt kein Änderung ein; wird L jedoch während des Absenkprozesses eingegeben, wird der Tonarm wieder angehoben.

- 12 (CLK): Durch Verbinden einer externen Widerstand/ Kondensator-Kombination mit dem Eingang wird intern ein Referenz-Taktimpuls erzeugt.
- 13 (RESET): Eine externe Widerstand/Kondensator-Kombination wird an den Eingang gelegt. Direkt nach Betätigen des Netzschalters wird der RESET-Eingang L, was die automatische Armbewegung blockiert.
- 14 (Vss): , Massenverbindung
- 15 (RECORD SIZE): L bedeutet 30 cm-Langspielplatte, H bedeutet 17 cm-Single.
- 16 (SPEED-IND): L bedeutet 33 U/min, H bedeutet 45 U/min. Kann durch eingeben von L an 7 (33/45) beliebig umgeschaltet werden.
- 17 (T/T-DRIVE): Wenn 9 (START) L wird, wird dieser Stift H und der Plattenteller rotiert. Wenn die Platte abgespielt und der Tonarm auf die Tonarmstütze zurückgekehrt ist, wird dieser Stift H und der Plattenteller-Antrieb schaltet ab.
- 18 (SLOW): Wenn der Tonarm auf der Platte nur leicht horizontal bewegt wird, ist dieser Ausgang L und die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit ist niedrig. Bei H ist die Bewegungsgeschwindigkeit hoch.
- 19 (REPEAT-IND): Wenn 6 (REPEAT) in der Dauerspiel-Stellung L ist, wird dieser Stift ebenfalls L.
- 20 (V.M-UP), 21 (V.M-DOWN), 22 (H.M-OUT), 23 (H.M-IN): Wenn Tonarm auf Tonarmstütze oder auf Platte und somit 5 (DOWN) L ist, wird zuerst 20 (V.M-UP) L und der Tonarm wird angehoben, wodurch 5 (DOWN) H wird. Dabei ist 4 (UP) L, und wenn er an der oberen Grenze ist, beginnt die Horizontalbewegung. Wenn Tonarm nach innen bewegt wird, ist 23 (H.M-IN) L; wenn nach außen, ist 22 (H.M-OUT) L. Wenn der Tonarm die vormarkierte horizontale Position erreicht hat und abgesenkt wird, ist 21 (V,M-DOWN) L. Also ist von diesen 4 Tonarmbewegungssignalen immer eines L, aber nie zwei oder mehr.

27 (REST): Wie Ausgang von 3 (S-REST)


28 (Vpp): Versorgungsspannungsstift

VERDRAHTUNG




GEDRUCKTE LEITERPLATTEN


HAUPTLEITERPLATTE




DD-MOTOR-LEITERPLATTE




NETZTEIL-LEITERPLATTE



SCHALTPLAN



EXPLOSIONSZEICHNUNG



TEILELISTE

Symbol Nr.	Teile Nr.	Benennung
1	M07527690	Abdeckhaube
2	M07527127	Scharnier
3	M07543622	Plattentellermatte-Satz
4	M07543620	Plattenteller
	M07137605	Reflektor
5	10107137605	
6		Halter
7	M07543600	Tonarm-Satz
8	M07527635	Gewicht-Satz
9		Grundplatte
10		Knopf
11	M07527753	Armlift
12		Welle
13	M07543616	Tonarmkopf-Satz
	M07543225	
14	WU7543225	Verzierung
15		Scharnier-Halter
16	M07527446	Klemme
17	M07527446	Klemme
18	M07544490	Netzkabel
19		Anschlußkabel
20	M07527618	Tonarmauflage-Satz
21		Gehäuse
22		Haube
1	1407540400	
23	M07543100	Platte-Satz
24		Halter
25		Leiterplatte-Satz
26	M07527210	Knopf
27		Leiterplatte-Satz
28	M07543550	Motor (786M)
29		Halter
30		Anschluß
31		Halter
	1107511500	
32	M07544500	Netztransformator
33		Gummibuchse
34		Unterlegscheibe
35		Klemme
36		Leiterplatte-Satz
37		Leiterplatte-Satz (Logik)
38		Metallhülse
39		Grundplatte
		•.
40	1404405010	Klemme
41	M04165646	Getriebe (Vertikal)
42	M07527645	Getriebe (Horizontal)
43	M07469639	Motor
44		Abdeckung
45		Halter
46	M07527646	Getriebe (Lift)
47	M04165621	Getriebe (Ent)
48	M04162628	Riemen
49		Halter
50		Umlenkrolle
51		Halter
52	M07543670	Draht
53		Abdeckung
54		Umlenkrolle
55		Halter
- 56 		Leiterplatte-Satz
57		Halter
58		Halter
59		Metallhülse
60		Halter

Symbol Nr.	Teile Nr.	Benenn	ung
61	M04165459	Mikroschalter (Auf	lage)
62		Halter	
63		Feder	
64		Schlitzplatte	
65		Halter	
66		Klemme	
67		Leiterplatte-Satz	
68	M07550190	Fuß	
69		Mutter	M14
70		Abschirmung Feder	
71 72		Feder Feder	
73		Feder	
74		Welle	
75		Abdeckung	
76			
77		Schneidschraube	1 - 3 × 14
78		Blechschraube	M3 x 16
79		Schneidschraube	1 - 3 x 12
80		Schneidschraube	1 - 3 × 20
.81		Schneidschraube	1 - 3 x 10
82		Blechschraube	M3 x 6
83		Schneidschraube	1 - 3 x 20
84		Klemmschraube	M4 x 5
85		Schneidschraube	1 - 4 x 14
86 87		Schneidschraube	1 - 3 x 25
87		Blechschraube	M3 × 8
89		Klemmschraube	M3 x 16
90		Klemmschraube	M2,6 x 5
91		Klemmschraube	M2 x 8
92		Klemmschraube	M3 x 5
93		Klemmschraube	M3 x 8
94		Klemmschraube	M3 x 4
95		Klemmschraube	M4 x 6
96		Schraube	M3 x 6
97		Unterlegscheibe	2 φ
98		Unterlegscheibe	2,4 φ
99		Unterlegscheibe	3ϕ
100		E-Ring E-Ring	2 3
101		E-Ring E-Ring	3 2,4
102	1	E-Ring	2, 4 1,5
103		-	·-
105	M07297450	Mikroschalter (An	heben/Absenken)
106	M07445661	Schiebeschalter (N	
107		Halter	
108	1	Halter	
109	M07459660	Mikroschalter (Ne	· ·
110		Leiterplatte-Satz	
111		Bodenplatte	
and the state of t	Simple states are		Manage of London Constitution
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		- The second sec	
1			
1			

Hinweis: Die in der Stückliste mit 🖒 und markierten Teile sind speziell fur dieses Gerät ausgelegt.
Solite ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

Symbol Nr.	Teile Nr.	Benennung
		Dioden
D101	M07060320	1S2473VE
D102	M07060320	1S2473VE
D103	M07543325	SR535D
D104	M07543326	SG235D
D105	M07543326	SG235D
D106	M07297320	SP254FS
D107 D108	M07297320 M07060320	SP254FS 1S2473VE
D108	M07060320	1S2473VE
D109	M07151322	MZ318
D111	M07171322	MZ310
D112	M07391320	1SR34-100
D113	M07391320	1SR34-100
D114	M07391320	1SR34-100
D115	M07391320	1SR34-100
D116	M07060320	1S2473VE
ZD01	M07452323	5.1E
		·
		1Cs
IC101	M07297343	TC4011BP
IC101	M07437343	MSM-5831RS
IC103	M07527343	BA6109
IC104	M07527344	MSA117RS
IC01	M07508310	TC9142P
	L.,	Transistoren
Q101	M07137303	PH101
Q102	M07137303	PH101
Q103	M07137307	2SC1741
Q104	M07390304	2SA999
Q105	M07137307	2SC1741
Q106	M07390304	2SA999
Q107	M07137303	PH101
Q108	M07137303	PH101
Q109	M07390303	2SC2320
Q110	M07390303	2SC2320
Q111	M07137303	PH101
Q113	M07390303	2SC2320
Q114	M07390303	2SC2320
Q115	M07390303	25C2320
Q116 Q117	M07390303 M07390303	2SC2320 2SC2320
Q117	M07230307	2SB549
Q119	M07390303	2SC2320
Q120	M07061304	2SD330
Q121	M07390303	2SC2320
Q122	M07061304	2SD330
Q123	M07390303	2SC2320
Q124	M07390303	2SC2320
Q125	M07390303	2SC2320

Symbol Nr.	Teile Nr.	Benennung
Q01	M07390303	2SC2320
002	M07390303	2SC2320
003	M07390303	2SC2320 2SC2320
Q04	M07215304	2SB561
Q05	M07215304	2SB561
006	M07215304 M07215304	2SB561
Q07	M07390303	2SC2320
008	M07508308	2SB544
009		
Q10	M07390303 M07390303	2SC2320 2SC2320
011		
QII .	M07390303	2SC2320
	}	
		·
	E	lektrische Teile
1 4404	1107074054	404005445
LA101	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Position)
LA102	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Position)
LA103	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Ende)
LA104	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Verriegelung)
LA105	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Verriegelung)
LA106	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Abtastung)
LA107	M07374251	Lampe 12V 0.05A (Abtastung)
LA108	M07297250	Lampe 5V 0.06A (Reflektor)
LA109	M07297250	Lampe 5V 0.06A (Reflektor)
S101	M074165459	Mikroschalter (Auflage)
S102	M07297450	Mikroschalter (Nocke oben)
S103	M07297450	Mikroschalter (Nocke unten)
S104	M07445660	Druckschalter (Wiederholen)
S105	M07445660	Druckschalter (Drehzahl)
S106	M07445660	Druckschalter (Start)
S107	M07445660	Druckschalter (Lift)
S108	M07445660	Druckschalter (Stop)
S109	M07179660	Mikroschalter (Netz) //
S110	M07445661	Schiebeschalter (Stumm)
T101	M07544500	Netztransformator " Δ
	M07544490	Netzkabel 🐪 🗘
VR101	M07543410	VR-Semi-B220K
VR102	M07543410	VR-Semi-B220K
		Verpackung
201	M07544900	Karton
202	M07527910	Styropor
203	M07543910	Schutzwinkel (Staubschutzhaube)
204	M07527930	Hülle
205	M07527778	Blechschraube M3 x 30
206	M04165726	Maske (EP)
207	M04165725	Maske (LP)
'	M07544940	Bedienungsanleitung
	M07191603	45 UpM-Mittelstück
	M07490012	Abtastnadellehre
}	M07297013	H-Schraubenschlüssel
	,NO1297013	11-00madpenscritdssel
e date de l'incompany	as a mangagamannya manga <u>rangan mangana</u> ana a m	
		.

VERPACKUNGSANLEITUNG

